

Hinweise IZYMO-Transmitter io mit automatischem Verriegelungssystem

Allgemeine Anleitung

- Vor dem Anschluss und der Inbetriebnahme der Anlage sind unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten
- Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen
- Elektrische Anschlüsse sind so auszuführen, dass sie jederzeit zugänglich und abschaltbar bleiben
- Anleitung Somfy IZYMO-Transmitter io beachten
- Elektroschema ECM6100 beachten
- Sämtlich Installations- und Montageanleitungen befolgen
- Den IZYMO-Transmitter io möglichst im Innenbereich, und wenn im Aussenbereich, in einer der Witterung entsprechenden Abzweigdose montieren. Der IP-Schutz ist bauseits durch den Elektroinstallateur festzulegen
- Der PERGOLA-Antrieb muss sich in Funkreichweite des IZYMO-Transmitters io befinden
- Der IZYMO-Transmitter io darf nur potentialfrei angesteuert werden; wenn nötig Zwischenrelais einsetzen
- Potentialfreie Verbindungsleitungen bis zum IZYMO-Transmitter io nur mit abgeschirmtem Kabel und einer Länge von max. 10 m verlängern
- Den IZYMO-Transmitter in Verbindung mit einer Haussteuerung über die «PROG 1»-Taste programmieren und auf «MODE 3» einstellen
- Es muss ein zusätzlicher Windsensor io auf den PERGOLA-Antrieb eingelernt werden
- Es wird empfohlen, einen zusätzlichen Handsender auf den Antrieb einzulernen
- IZYMO-Transmitter io so platzieren, damit dieser jederzeit für Wartungsarbeiten gut zugänglich ist
- Die Batterien des IZYMO-Transmitters io und Windwächter io sind periodisch zu überprüfen und ggf. frühzeitig auszuwechseln
- Bei starkem Wind und Sturm ist die Anlage ausser Betrieb zu setzen (WWK gemäss CE-Konformität)