

Remarques concernant le transmetteur IZYMO io doté d'un système de verrouillage automatique

Notice générale

- Avant tout raccordement et toute mise en service de l'installation, il est impératif de lire et de suivre les consignes de sécurité suivantes
- L'installation électrique côté client doit être effectuée par des installateurs électriques agréés
- Les raccords électriques doivent être effectués de sorte à pouvoir être accessibles et éteints à tout moment
- Suivre la notice du transmetteur Somfy IZYMO io
- Observer le schéma électrique ECM6100
- Observer les notices d'installation et de montage
- Monter le transmetteur IZYMO io si possible en intérieur, sinon le monter à l'extérieur dans une boîte de dérivation adaptée, résistant aux intempéries. La protection IP doit être déterminée côté client par l'installateur électrique
- L'entraînement de la PERGOLA doit se trouver à portée d'ondes radio du transmetteur IZYMO io
- Le transmetteur IZYMO io ne doit être commandé que libre de potentiel; installer un relais intermédiaire si nécessaire
- Prolonger des lignes de connexion sans potentiel jusqu'au transmetteur IZYMO io uniquement avec un câble blindé d'une longueur de 10 m max.
- Programmer le transmetteur IZYMO en liaison avec une commande domestique à l'aide de la touche «PROG 1» et le régler sur le «MODE 3»
- Un capteur de vent supplémentaire io doit être programmé pour l'entraînement de la PERGOLA
- Il est recommandé de programmer un émetteur portable supplémentaire pour l'entraînement
- Placer le transmetteur IZYMO io de sorte qu'il soit facilement accessible à tout moment pour des travaux de maintenance
- Les piles du transmetteur IZYMO io ainsi que le capteur de vent io doivent être vérifiées régulièrement et remplacées le cas échéant précocement
- En présence de vent fort et de tempête, l'installation doit être mise hors service (WWK - catégorie de résistance au vent conformément au certificat CE)