Note: trasmettitore io IZYMO con sistema di blocco automatico

Istruzioni generali

- Prima di collegare e mettere in funzione l'impianto, leggere e rispettare sempre le seguenti indicazioni di sicurezza
- L'installazione elettrica in loco deve essere eseguita da elettricisti autorizzati
- Eseguire i collegamenti elettrici in maniera che questi rimangano sempre accessibili e che possano essere sempre scollegati
- Istruzioni del trasmettitore io IZYMO Somfy
- Osservare lo schema elettrico ECM6100
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e montaggio
- Se possibile, montare il trasmettitore io IZYMO all'interno e, se montato all'esterno, in una presa di distribuzione adatta alle condizioni atmosferiche. La protezione IP deve essere determinata in loco dall'installatore elettrico
- L'azionamento PERGOLATO deve trovarsi nel raggio d'azione radio del trasmettitore io IZYMO
- Il trasmettitore io IZYMO può essere azionato solo a potenziale zero; se necessario, utilizzare relè intermedi
- Prolungare i cavi di collegamento a potenziale zero del trasmettitore io IZYMO solo con un cavo schermato di max. 10 m di lunghezza
- Programmare il trasmettitore IZYMO in combinazione con un impianto di domotica tramite il pulsante «PROG 1» e impostarlo su «MODE 3»
- Un sensore del vento aggiuntivo io deve essere inizializzato sull'azionamento PERGOLATO
- Si raccomanda di inizializzare un telecomando aggiuntivo sull'azionamento
- Posizionare il trasmettitore io IZYMO in modo che sia sempre facilmente accessibile per i lavori di manutenzione
- Le batterie del trasmettitore io IZYMO e dei sensori vento io devono essere controllate periodicamente e, se necessario, sostituite in tempo utile
- In caso di vento forte e tempesta, l'impianto deve essere messo fuori servizio (classe di resistenza al vento secondo la conformità CE)