

Aanwijzingen IZYMO-transmitter io met automatisch vergrendelingsstelsysteem

Algemene handleiding

- Voorafgaand aan de aansluiting en ingebruikname van de installatie moeten de onderstaande veiligheidsinstructies beslist worden gelezen en opgevolgd
- De elektrische installatie ter plaatse dient te worden uitgevoerd door erkende elektromonteurs
- Elektrische aansluitingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat ze op elk gewenst moment toegankelijk blijven en kunnen worden uitgeschakeld
- Neem de gebruiksaanwijzing van de Somfy IZYMO-transmitter io in acht
- Neem het elektrische schema van de ECM6100 in acht
- Volg alle installatie- en montagehandleidingen op
- Monteer de IZYMO-transmitter io liefst binnenshuis, en monteer het apparaat indien buiten in een voor de weersomstandigheden geschikte vertakkingsdoos. De IP-bescherming moet ter plaatse door de elektriciens worden gespecificeerd
- De PERGOLA-aandrijving moet zich in het draadloze bereik van de IZYMO-transmitter bevinden
- De IZYMO-transmitter io mag uitsluitend potentiaalvrij worden aangestuurd; gebruik een tussenrelais indien nodig
- Verleng potentiaalvrije verbindingkabels tot aan de IZYMO-transmitter io uitsluitend met afgeschermd kabels met een lengte van max. 10 m
- Programmeer de IZYMO-transmitter in combinatie met een huisregeling via de toets «PROG 1» en stel hem in op «MODE 3»
- Er moet een extra windsensor io op de PERGOLA-aandrijving worden ingeleerd
- Wij adviseren om een extra handzender op de aandrijving in te leren
- Plaats de IZYMO-transmitter io zodanig dat deze te allen tijde goed toegankelijk is voor onderhoudswerkzaamheden
- De batterijen van de IZYMO-transmitter io en windwachter io moeten regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig vroegtijdig worden vervangen
- Bij harde wind en storm moet het systeem buiten bedrijf worden gesteld (windweerstandsklasse conform CE-conformiteit)