

Einstellungsempfehlungen zu Hard-Top PERGOLA-Steuerungen von STOBAG

Dies gilt für die Steuerungen Typ: Somfy io Louver Control

Generell

- Vor dem Anschluss und der Inbetriebnahme der Anlage sind unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten
- Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen
- Elektrische Anschlüsse sind so auszuführen, dass sie jederzeit zugänglich und abschaltbar sind
- Anleitung Somfy PERGOLA io Louver Control
- Sämtliche Installations- und Montageanleitungen befolgen
- Lamellen-Motorennennstrom INN [A] ablesen – wird für Louver Control benötigt
- **QR-Code-Video** einlesen: Tutorial Montage- und Einstellungshinweise anschauen
- **QR-Code-Parameterempfehlung** einlesen: Gemäss Parameterliste programmieren

Parameter io Louver Control



Video io Louver Control



Supplément – Recommandations de réglage pour les commandes de pergolas Hard-Top de STOBAG

Ceci est valable pour les commandes de type: Somfy io Louver Control

En général

- Avant le raccordement et la mise en service de l'installation, il est impératif de lire et de respecter les consignes de sécurité suivantes
- L'installation électrique sur site doit être réalisée par des installateurs électriques agréés
- Effectuer les raccordements électriques de manière à ce qu'ils restent accessibles et déconnectables à tout moment
- Instructions Somfy PERGOLA io Louver Control
- Suivre toutes les instructions d'installation et de montage
- Relever le courant du moteur des lamelles INN [A] – nécessaire pour la Louver Control
- **Regarde la vidéo code QR:** Regarder le tutoriel de montage et les instructions de réglage
- **Lisez les recommandation des paramètres via la code QR ci-dessous:** Programmer selon la liste des paramètres

Parameter io Louver Control



Video io Louver Control



Supplemento – Consigli per la regolazione dei comandi Hard-Top PERGOLA di STOBAG

Questo vale per il tipo di comando: Somfy io Louver Control

In generale

- Prima di collegare e mettere in funzione il sistema, è indispensabile leggere e osservare le seguenti istruzioni di sicurezza
- L'installazione elettrica in cantiere deve essere eseguita da un elettricista autorizzato
- I collegamenti elettrici devono essere eseguiti in modo da rimanere sempre accessibili e scollegabili
- Istruzioni Somfy PERGOLA io Louver Control
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e montaggio
- Leggere la corrente nominale del motore delle lamelle INN [A], necessaria per il controllo delle lamelle
- **Leggere il codice QR Video:** Guarda il tutorial sull'installazione e le impostazioni
- **Leggere le raccomandazioni sui parametri del codice QR:** Programmare in base all'elenco dei parametri

Parameter io Louver Control



Video io Louver Control





Supplement to setting recommendation for STOBAG Pergola Hard-Top controller

This applies to the controllers type: Somfy io Louver Control

General

- Before connecting and commissioning the system, it is essential to read and observe the following safety instructions
- The on-site electrical installation must be carried out by a licensed electrician
- All electrical connections shall be made so that they always remain accessible and disconnectable
- Instructions Somfy PERGOLA io Louver Control
- Follow all installation and assembly instructions
- Read motor rated current INN [A] – required for Louver Control
- **Read QR code video:** View tutorial installation and setup instructions
- **Read QR code parameter recommendation:** Program according to parameter list

Parameter io Louver Control



Video io Louver Control



Supplement – Insteladviezen voor Hard-Top PERGOLA besturingen van STOBAG

Dit geldt voor het type bediening: Somfy io Louver Control

Algemeen

- Voor de aansluiting en inbedrijfstelling van de installatie moeten beslist de volgende veiligheidsvoorschriften worden gelezen en opgevolgd
- De elektrische installatie ter plaatse moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien
- De elektrische aansluitingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat ze te allen tijde bereikbaar en los te koppelen zijn
- Gebruiksaanwijzing Somfy PERGOLA io Louver Control
- Volg alle installatie- en montagevoorschriften
- Lees de nominale lamellenmotorstroom INN [A] af – deze is nodig voor de Louver Control
- **Lees QR code Video:** Bekijk tutorial over installatie en instellingen
- **Lees QR code parameter aanbeveling:** Programma volgens parameterlijst

Parameter io Louver Control



Video io Louver Control

